
KÄYTTÖOHJEET



FRIGOMILK 9 FRIGOMILK 10



FIPO1 KÄYTTÖPANEELI

ENSIMMÄINEN LYPSY

Varmista, että tilasäiliö on peseytynyt hyvin ja ettei tilasäiliössä ole vieraita esineitä.
Sulje tyhjennyshana.
Käynnistä tilasäiliö painamalla DELAY.
Tilasäiliön jäähdytys alkaa käynnistysviiveajan kuluttua (tehdsasetus 30 min).

SITÄ SEURAAVAT LYPSYT

Tarkista maidon lämpötila tilasäiliössä.
Jäähdytys toimii automaattisesti.

SEKOITUS

Jos haluat sekoittaa maitoa manuaalisesti, paina ensin STOP, jolloin jäähdytys pysähtyy.
Sen jälkeen paina AGIT jolloin sekoitus alkaa.
Pysäytä sekoitus painamalla STOP.
Automaattista jäähdytystä voit jatkaa painamalla REFRIG.

KAIKKI LYPSY-KERRAT

Tarkista maidon lämpötila näytöstä.
Varmista, että tilasäiliön jäähdytys toimii.
Tarkista, ettei tilasäiliön ohjausjärjestelmä ilmoita vikaraportteja.

PESUAINEEN ANNOSTELU

Frigomilk pesuautomaatti on varustettu nestemäisen pesuaineen annostelupumpulla 2 kpl.
Toimintaan haluttava pesuainepumppu valitaan valintakytkimestä, joka on pumppujen välissä.
Tarvittava pesuainemäärä on 0,5 dl / 10 l pesuvettä. Veden laatu vaikuttaa annosteluun.
(Varmista pesuaineen annostelu pesuaineastian etiketistä).
Pesuainemäärä on ohjelmoitavissa käyttöpaneelista.
HUOM! Älä sekoita hapanta ja emäksistä pesuainetta keskenään.

MAIDON KERÄYS

Pysäytä jäähdytys STOP-painikkeesta painamalla. Aloita tyhjennys.

PUHDISTUS/ PESU

Tilasäiliön voi pestä ulkopuolelta käyttäen tavanomaisia käsinpesuaineita.
Älä kastele sähkölaitteita.
Tilasäiliössä on automaattinen pesujärjestelmä ja peseytyvä tyhjennyshana (kiinnitä pesukuppi tiiviisti paikalleen). Varmista, että tyhjennyshana on auki-asennossa.
Sulje miesluukun kansi huolellisesti. Käynnistä pesu painamalla WASH ja ENTER yhtä aikaa.
Varmista, että pesuveden alkulämpötila on 60-80 C° ja ettei se pesun aikana laske alle 40 C°.

PUHDISTUKSEN / PESUN JÄLKEEN

Tarkista pesutulos; tyhjennyshana, tilasäiliö, tiivisteet.
Katso, ettei sähkölaitteisiin ole kertynyt kosteutta pesun aikana.

HÄTÄPYSÄYTYS

Ohjelma pysähtyy painamalla STOP.
Virta poistuu tilasäiliöstä irrottamalla päävirtakaapeli pistokkeesta.

VIANETSINTÄ

Fipo 1 ohjausjärjestelmässä on vianilmoitusautomatiikka, joka ilmoittaa vian kohteen koodiraporttina. Jos vikaraportti ilmestyy näyttöön, niin ota yhteyttä valtuuttamaamme huoltomieheen tai suoraan
FinnLacto oy:n numeroon (06) 4210 300, niin selvitämme yhdessä ongelman.

Maahantuonti ja markkinointi:
FinnLacto oy
PL 343, 60101 SEINÄJOKI
Puh. (06) 4210 300, fax (06) 4210 333
www.finnlacto.fi