



Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

YHTEISTYÖSSÄ
MEIJEREIDEN
KANSSA

Kiiman tarkkailuun

HeatPhone®

- Poikimavälin optimointi auttaa nostamaan tuotosta.
- Kiimojen havaitsemiseen kehitetty Medria HeatPhone auttaa sinua havaitsemaan kiimat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
- Kaulaan asennettava pantatunnistin rekisteröi eläimen normaalin liikeaktiivisuuden. Eläimen tullessa kiimaan sen käytös muuttuu. Pantatunnistin havaitsee tämän ja lähettää siitä sinulle tekstiviestin.
- Eläimen käyttäytyminen tallennetaan DWS-palvelinsovellukseen, joka vertaa sitä tietokannan eläimiin. Medria havaitsee automaattisesti onko kysymyksessä, hieho, lypsylehmä vai emolehmä.
- Medria havaitsee myös poikkeavat eläimet joiden kiima viivästyy.



Vaihe 1
Tunnistin
asetetaan eläimen
kaulaan

DWS
Eläin rekisteröityy
palvelimelle

Vaihe 2
Eläimen
käytöksen
rekisteröinti

DWS
Kerätään eläin-
kohtaista tietoa
n. 2 viikon ajan

Vaihe 3
Merkittävä
muutos
liikkumisessa

VIESTI
Huomataan
muutos käyt-
täytymisessä

Vaihe 4
Käytös ilmaisee
kiiman!

VIESTI
Ilmoitus kiimasta
tekstiviestinä
puhelimelle

Vaihe 5
Vertailu
palvelimen
historiaan

DWS
Palvelimella on
grafiikka, josta voi
verrata muutosta



Järjestelmän keskusyksikkö sijoitetaan paikkaan josta se saa yhteyden internetiin. Sen jälkeen kiimantarkkailu tapahtuu ruudulta tabletista, tietokoneelta tai kännykstä. DWS-ohjelma on helppo-käyttöinen.

Laite lähettää halutessa tekstiviestin kiimaan tulleista eläimistä.



FinnLacto oy

www.finnlacto.fi • (06) 4210 300

MYynti:
MEIJEREIDEN
TUOTTAJA-
PALVELUT